

SM 818 T




Fig. 4, - Schema di montaggio della funicella di comando dell'indice.